

Askari®



Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang:

1x BS Tele Revierleiter

Einführung/Anwendungsbereich

Diese Funktionell einsetzbare Tele- Revierleiter dient dem vielseitigen Einsatz im Revier sowie am Haus. Achten Sie bei Gebrauch darauf, dass die Leiter einen sicheren und festen Stand hat. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir hier, eine zweite Person welche die Leiter zusätzlich absichert. Die Zulässige Gesamtlast beträgt 130 kg.

Ausklappen der Leiter

1. Betreten Sie die Leiter nur, wenn auch alle Elemente voll ausgefahren sind.
2. Achten Sie beim Ausfahren der Elemente darauf, dass Sie mit der obersten Sprosse anfangen.
3. Jedes einzelne Element muss eingerastet sein.
4. Der untenliegende Transportgurt sollte so verstaut werden, dass dieser beim Auf- sowie Abstieg nicht stört.

Einklappen der Leiter

1. Sorgen Sie zuerst dafür, dass Sie sicher auf dem Boden stehen. (Ein Einklappen der Leiter während Sie auf dieser stehen, kann zu schweren Verletzungen führen)
2. Durch Betätigung der seitlich angebrachten Sicherungen, kann die Leiter schnell und einfach zusammengeklappt werden. (Hier achten Sie bitte darauf das Ihre Finger außen angebracht sind).
3. Nachdem alle Elemente eingefahren sind, werde diese mit dem angebrachten Gurt zusätzlich gesichert.



Achtung!

Sobald Sie die Leiter betreten besteht Verletzungsgefahr!!!!

Sorgen Sie für einen sicheren Stand der Leiter.

Bevor Sie Leiter betreten vergewissern Sie sich, dass die einzelnen Elemente eingerastet sind. Achten Sie darauf, dass sich unbefugte Personen von dem Gerät fernhalten bzw. nicht verletzt werden können.

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Sicherheitshinweise

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung! Ihr Askari Team!

Allgemeine Hinweise:

1. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
2. Gut verstauen sowie sichern Lagern.
3. Bei Kälte kann sich die Funktionsweise der Leiter verändern.
4. Die Leiter sollte nicht über 75° geneigt werden.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

