

Askari®

Bedienungsanleitung – 175341 Askon Funkbissanzeiger Set „Catcher“



Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses hochwertigen Funkbissanzeiger Sets. Das Funkbissanzeiger Set wurde nach den technisch aktuellsten Standards gefertigt und verfügt natürlich über die modernste Technik. Bevor Sie das Set in Betrieb nehmen lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf.

Frequenzbereich: 433.92Hz

Lieferumfang:

- 1 Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
- 3 Funk-Bissanzeiger
- 1 Sounderbox
- 1 Gürtelclip zum Anbringen an die Sounderbox

Inbetriebnahme:

Um die Geräte in Betrieb nehmen zu können, öffnen Sie die jeweiligen Batteriefächer der Geräte und legen die entsprechenden Batterien gemäß der im Fach angegebenen Polung in das Gerät ein und verschließen das Batteriefach wieder. Für den Betrieb der diversen Geräte sind jeweils folgende Batterien erforderlich:

Bissanzeiger (3 Stück): 1 x 9 Volt Blockbatterie

Funksounderbox: 3x 1,5V AAA Batterien

Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Bissanzeiger



Alle 3 Bissanzeiger des Sets sind mit Schaltern auf der Vorderseite ausgestattet mit denen die Sie neben AN/AUS auch die Lautstärke, die Tonhöhe und die Sensibilität einstellen können. Durch Drücken der jeweiligen Taste kann die gewünschte Einstellung vorgenommen werden.

Bedienungsanleitung

Askon Funkbissanzeiger Set

2

Sounderbox



An der Sounderbox wurden alle Einstellmöglichkeiten seitlich angebracht. Sie können zwischen AN/AUS, Volumen (Lautstärke) und Tonhöhe auswählen und durch kurzes Drücken der jeweiligen Taste die gewünschte Einstellung anpassen.

Die Reichweite der Funkübertragung beträgt unter optimalen Bedingungen ca.100m.

Gürtelclip für die Sounderbox

Der im Lieferumfang enthaltene Gürtelclip kann bei Bedarf an die dafür vorgesehene Halterung auf der Rückseite der Sounderbox (nach dem „NUT und FEDER“ Prinzip) angebracht werden.

Hinweise/ Pflege Tipps

Öffnen der Geräte führt zum Erlöschen der Garantieansprüche. Ist ein Bissanzeiger defekt oder haben Sie andere technische Probleme wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung. Tel. 02591 – 950 50. Sind die Bissanzeiger schmutzig geworden – einfach mit einem feuchten Lappen reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden! Bei längerem Nichtgebrauch säubern, trocknen und Batterien entfernen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str.4-59348 Lüdinghausen –Tel. 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter www.angelsport.de

