



Bedienungsanleitung

195734 Askon Bissanzeiger Set Jamboree



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die von Ihnen erworbenen Geräte sind nach modernsten Standards hergestellt und bieten Ihnen eine sichere und effektive Möglichkeit „Bisse“ bei unterschiedlichsten Methoden wie sie beim modernen Angeln angewendet werden zu erkennen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Lieferumfang

3 Bissanzeiger
1 Funkempfänger
1 Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage

Technische Informationen

Bissanzeiger	Empfänger
Netzspannung : 9V	Netzspannung : 9V
Standby - Strom : 0.07mA	Standby - Strom : 2mA
Arbeitsstrom : 25mA	Arbeitsstrom : 12~25mA
Stromabschaltung : 3uA	Stromabschaltung: 3uA
Arbeitsleistung : 10dB	Arbeitsleistung: -100db
Frequenz : 433MHz	Frequenz: 433MHz
Reichweite 100m	Reichweite : 100m
Arbeitstemperatur : -10 ~70°C	Arbeitstemperatur : -10 ~70°C

Stromversorgung:

Bissanzeiger + Funkempfänger: je 1x 9V Blockbatterie


Inbetriebnahme

Um die Bissanzeiger in Betrieb nehmen zu können, öffnen Sie die Batteriefächer der Bissanzeiger und des Funkempfängers indem Sie die Deckel nach unten hinaufschieben. Legen Sie die Batterien entsprechend der angegebenen Polung ein. Verschließen Sie die Batteriefächer anschließend durch einschieben des jeweiligen Deckels wieder.

Funktionen/ Einstellungen

Bissanzeiger

T= Ton
⊕= Power (AN/ AUS)
V= Volumen (Lautstärke)
S= Sensibilität



Um die Bissanzeiger AN zu schalten, halten Sie den Power (AN/AUS) Druckschalter für ca. eine Sekunde gedrückt. Optische Signale (Lichtfolge der Diode) sowie akustische Signale (Tonfolge) geben entsprechenden Hinweis darauf, daß das Gerät AN geschaltet wurde. Um das Gerät AUS zu schalten drücken Sie erneut den Power (AN/AUS) Schalter für ca. eine Sekunde bis wiederum jeweils ein optisches und akustisches Signal Hinweis darauf gibt das, daß jeweilige Gerät AUS geschaltet ist.

Sensibilität / Volumen (Lautstärke)

Die Bissanzeiger wurden mit Sensibilität -und Volumen (Lautstärken) – Regulierung ausgestattet. Durch Drücken der jeweiligen Taste können Sie die gewählte Einstellung verändern. Alle akustischen und optischen Signale werden 3x wiederholt um die von Ihnen gewählte Einstellung wiederzugeben.

Klinkenbuchse

Eine Klinkenbuchse an den Bissanzeigern ermöglicht den Anschluss von entsprechend ausgestatteten „Hängern“ oder „Swingern“ mit Leuchtfunktion.

Funkempfänger

V= Volumen (Lautstärke)
⊕= Power (AN/AUS) **T**=
Ton



Um den Funkempfänger AN zu schalten, drücken Sie die Taste Power (AN /AUS). Eine Tonfolge und der Reihe nach (rot, grün, weiß und gelb) aufleuchtende Dioden bestätigen das, das Gerät AN geschaltet wurde. Um das Gerät AUS zu schalten drücken Sie den Schalter erneut. Ein einzelner Ton bestätigt, daß das Gerät ausgeschaltet wurde.

Sensibilität / Volumen (Lautstärke)

Der Funkempfänger wurde mit Tonhöhen -und Volumen(4 Lautstärken + Vibrationsalarm) – Regulierung ausgestattet. Durch Drücken der jeweiligen Taste können Sie die gewählte Einstellung verändern.

Alle an den Bissanzeigern vorgenommenen Sensibilitätseinstellungen werden 1:1 an den Funkempfänger übertragen.

Allgemeine Hinweise:

- Vermeiden Sie Eindringen von Feuchtigkeit! -Bauliche Veränderungen führen zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Nichtgebrauch sind die Batterien zu entnehmen um das Gerät / die Geräte vor auslaufender Batteriesäure zu schützen.
- Reinigen Sie das Gerät / die Geräte nur mit einem nebelfeuchten Tuch.
- Kleinteile und Zubehör sind von Kindern fern zu halten!
Achtung ggf. Erstickungsgefahr!
- Eine Bestimmungswidrige Verwendung der Geräte führt zum Erlöschen der Garantie und jeglicher weiterer Haftung!