

Bedienungsanleitung – 224023 Askon Turbobissanzeiger SET 3+1



Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Askon Turbobissanzeiger SET 3+1.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang

- 3x Askon Turbobissanzeiger
- 1x Askon Turbobissanzeiger Empfänger
- 1x Tragetasche

Bissanzeiger

- 8 Toneinstellungen
- 8 Lautstärkeeinstellungen
- 8 Empfindlichkeitseinstellungen
- 20 sec selbsthaltende LED
- Biss LED (verschiedene Farben)
- Potentiometer LED Dimmer
- Schwarz Seidenmatte Oberfläche
- Bunterlichtkreis
- 200-220 meter
- Stromversorgung: 1* 9V Batterie
- 2.5mm Klinkenbuchse
- Speicherfunktion im Bissanzeiger
- Low Batterie Funktion



Empfänger

- 8 Lautstärkeeinstellungen
- 6 LED Farben zur Auswahl
- Vibrationsmodus/Silent Modus
- 6 LED Dimmer
- 200-220 meter
- Speicherfunktion im Empfänger
- Code lernen und löschen
- Low Batterie Funktion
- Stromversorgung 1* 9V Batterie



Technische Spezifikation

Bissanzeiger	Empfänger
Netzspannung : 9V	Netzspannung : 9V
Standby - Strom : 0~0.6mA	Standby - Strom : 0~3mA
Arbeitsstrom : 21mA	Arbeitsstrom : 12~25mA
Stromabschaltung : 0uA	Stromabschaltung: 17uA
Arbeitsleistung : 9dB	Arbeitsleistung: -95db
Frequenz : 433MHz	Frequenz: 433MHz
Reichweite : 200~220m	Reichweite : 200~220m
Arbeitstemperatur :-10 ~70°C	Arbeitstemperatur :-10 ~70°C

Bedienungsanleitung Bissanzeiger

Ein- / Ausschalten:

Schalten Sie den Schalter EIN / AUS nach links oder rechts. Das Gerät piept zweimal bei der Einschaltung. Die oberen beiden Anzeigeleuchten leuchten 1 Sekunde lang. Eine Umdrehung des LED Feldes zeigt den verbleibenden Batteriestand an und erlischt nach 1 Sekunde.

Lautstärkeregelung:

Bewegen Sie den Lautstärkereglern V um die Lautstärke in 8 Stufen zu regulieren.

Toneinstellung:

Bewegen Sie die Toneinstellung T um den Ton in 8 Stufen zu regulieren. Die Leuchten des LED Feldes zeigt die jeweilige Einstellung an.

Empfindlichkeitseinstellung:

Bewegen Sie die Empfindlichkeitseinstellung S um die Empfindlichkeit in 8 Stufen zu regulieren. Die Auswahl 1 entspricht der minimalen Empfindlichkeit und die Auswahl 8 der maximalen Empfindlichkeit.

Ändern der Farben:

Bewegen Sie die Farbauswahl C um die Farben der jeweiligen Bissanzeiger zu ändern. Wählen Sie zwischen den Farben Weiß, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Grün, Lila, Lila

Anzeige einer schwachen Batterie:

Bei einem niedrigen Batteriestand blinkt das erste Licht des LED Feldes alle 5 Sekunden.

Verbinden der Bissanzeiger mit dem Receiver:

Um die Bissanzeiger mit dem Receiver zu verbinden, drücken Sie die Tasten M und F auf der Rückseite des Bissanzeigers zeitgleich. Der Receiver piept 3-mal und die entsprechende LED blinkt dreimal auf. Sollte die Signalübertragung zwischen dem Bissanzeiger und dem Receiver unterbrochen werden, sendet der Receiver ein entsprechendes Alarmsignal im 5 Sekundentakt und die entsprechende LED des Bissanzeigers leuchtet auf dem Receiver auf. Um die Funktion wieder abzubrechen, drücken Sie die Taste M und F erneut zeitgleich. Der Receiver sendet erneut 3 Sekunden lang kontinuierlich ein Signal aus. Die Verbindung ist deaktiviert.

Automatische Stummschaltung:

Halten Sie die Taste M für 2 Sekunden gedrückt, ein kurzer Piepton erklingt. Die Stummschaltung ist nun aktiviert. Halten Sie die Taste M erneut für 2 Sekunden gedrückt, um die Alarmfunktion wieder einzuschalten.

Anti Diebstahl Funktion:

Halten Sie die Taste F für 2 Sekunden gedrückt, ein kurzer Piepton erklingt. Die Diebstahlsicherung ist nun aktiviert. Wenn der Bissanzeiger entfernt wird tönt der Alarm für 5 Sekunden, als auch der Receiver. Um die Diebstahl Funktion zu deaktivieren, halten sie die Taste F erneut für 2 Sekunden gedrückt.

Anzeige des Batteriestandes:

Die erste Leuchte des LED Feldes blinkt alle 5 Sekunden, um einen niedrigen Batteriestand anzuzeigen.

Bedienungsanleitung des Receivers / Empfängers

Ein- / Ausschalten:

Drehen Sie das Potentiometer V auf 1 um den Empfänger einzuschalten oder auf 0 um den Empfänger auszuschalten.

Lautstärkeregelung:

Bewegen Sie das Potentiometer V um die gewünschte Lautstärke zu regulieren.

Vibrationseinstellung:

Drücken Sie die Vibrationstaste Z um den Vibrationsmodus ein- oder auszuschalten.

Anzeige des Batteriestandes:

Die erste LED des Empfängers blinkt einmal alle 5 Sekunden, wenn die Batterie schwach ist.

Aufwach Funktion:

Drücken Sie einmal die Taste R, das letzte LED Licht wird wieder für 20 Sekunden eingeschaltet.

Lernen und Löschen der Codierung:

Halten Sie die Taste A für 3 Sekunden gedrückt, es ertönt ein Piepton, drehen Sie das Senderrad und der Empfänger lernt automatisch den Code von der ersten Position, wenn der Sender blau ist, schaltet der Empfänger automatisch auf Blaulichtpaarung und der zweite Sender lernt, das zweite Licht zu empfangen. Wenn Sie die Position des Lerncodes frei wählen, können Sie auch den Lerncode eingeben und auf die Schaltfläche A klicken, um zur Position des Farblichts zu springen. Drücken Sie die Tasten Z und R, um die Lerncodes zu beenden.

Halten Sie die Taste A gedrückt bis alle LED Leuchten blinken. Der Receiver gibt einen Piepton von sich und die Löschung des Codes ist erfolgreich.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Hinweise/ Pflgetips

Bitte öffnen Sie die Bissanzeiger nicht. Ansonsten erlischt die Garantie. Ist ein Bissanzeiger defekt oder haben Sie andere technische Probleme wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung. 0 25 91- 950 50. Sind die Bissanzeiger schmutzig geworden – einfach mit ein wenig Wasser und einem Lappen reinigen. Bei längerem Nichtgebrauch säubern, trocknen und Batterien entfernen.



Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team! Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter www.angelsport.de www.jagd.de

