



IL Lago Red Level Feuerland Beheizte Thermomuff



Bedienungsanleitung der Thermomuff:

Schließen Sie den Adapter-Stecker in der Innentasche an den Adapter an. Verbinden Sie nun den USB-Anschluss mit Ihrer Powerbank (die Powerbank ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Zum Einschalten der Wärmefunktion des Thermomuffs halten Sie den Power-Schalter gedrückt. Sie können zwischen den Wärmestufen 45 °C (Blau), 50 °C (Weiß), 55 °C (Rot) wählen. Für die gewünschte Wärmestufe drücken Sie jeweils einmal auf den Power-Schalter. Der Power-Schalter leuchtet in der jeweils ausgewählten Wärmestufe.

Zum Ausschalten der Wärmefunktion des Thermomuffs halten Sie den Power-Schalter gedrückt.

Produktinformationen:

- Material:
 - 100 % Polyester
- Innenmaterial:
 - 100 % Fleece
- Wärmefunktion
 - 45 °C blau

- 50 °C weiß
 - 55 °C rot
-
- Hoher Tragekomfort
 - Komfortable Materialzusammenstellung
 - Gute Passform
 - Einheitsgröße
 - Akkubetrieb / Powerbank (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Wichtige Information:

Vermeiden Sie den Kontakt von Nässe und lassen Sie das Produkt nicht über einer offenen Flamme trocknen. Achtung entflammbar!

Verschließen Sie den Reißverschluss des Adapter Steckers um diesen vor Feuchtigkeit zu schützen.

Waschen Sie das Produkt ausschließlich und vorsichtig von Hand um eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung! Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter www.jagd.de
www.angelsport.de

