

Askari®

Jagd · Angeln · Outdoor

Bedienungsanleitung – 174720 Spika Luftentfeuchter



Der Spika Luftentfeuchter ist ideal geeignet um den Inhalt von Waffenschränken, Tresoren und andere geschlossene Behältnisse und dessen Inhalte vor zu hoher Luftfeuchtigkeit im Innern zu schützen.

Model: SMDH 12Watt 220-240v 50Hz 0,096A

Inbetriebnahme

Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel an und „regenerieren“ (entfeuchten) Sie das Gerät für ca.10-15 Stunden. Dies geschieht automatisch durch die integrierte Heizung sobald das Kabel angeschlossen wurde. Die im Sichtfenster zu erkennenden Kristalle verfärben sich während der Regenerationsphase von rosa über lila nach blau. Sobald die Kristalle im Sichtfenster blau sind ist die Regenerationstrocknung abgeschlossen.

Achtung!

**Für den Regenerationsvorgang das Gerät aufrecht stehend anschließen!
Beachten Sie, dass die Lüftungslöcher des Gerätes nicht blockiert werden.
Das Gerät niemals direkt Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.
Von Kindern fern halten.**

Gebrauch

Sobald die Kristalle im Sichtfenster blau verfärbt sind ist das Gerät einsatzbereit. Trennen Sie das Stromkabel vom Gerät und stellen Sie es aufrecht stehend in das von Ihnen gewählte Behältnis welches von zu hoher Luftfeuchtigkeit befreit / frei gehalten werden soll. Die Kristalle im Gerät fangen direkt an Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufzunehmen und zu speichern. Bei diesem Vorgang verfärben sich die Kristalle von blau über lila nach rosa. Sollten die Kristalle im Sichtfenster rosa ausschauen muß das Gerät regeneriert werden (siehe Inbetriebnahme).

Bei Rückfragen steht
Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!